

LE55F1761

LE49F1761


LE43F1761

Realizando Reset a Android

Nota: Tome en cuenta que al realizar este proceso se borrara toda la información contenida en la memoria interna de su televisor y la función Smart se restaurara a su estado original de fabricación.

Para realizar el reset al estado original de fábrica de la función Smart de su televisor debe seguir los pasos que se detallan a continuación:


1. Apague su televisor estando en la función Smart.



2. Presione el botón RESET que se encuentra en la parte trasera de su televisor y manténgalo presionado hasta que se le indique soltarlo. al lado del que puede (Botón ubicado puerto USB)



3. Presione el botón de encendido, el televisor encenderá normalmente, después de unos segundos el televisor se apagará y volverá a encender de manera automática, allí el televisor mostrará el logo de Android y desplegará el letrero "Borrando" (en este momento debe soltar el botón Reset)



4. El televisor reinstalará el sistema operativo y lo dirigirá a la pantalla de inicio para configurar la función SMART.

